



取扱説明書
AR05: YK54
[JC024]
この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書は保証書と一体となっております。お買い上げ日、販売店などの記入をお願いします。
使用中のこの説明書をよくお読みください。
正しくご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

※金具/バンドの調整は、お買い上げ店にて依頼ください。ご購入、ご転売などにより、お買い上げ店での調整が受けられない場合は、弊社お客様相談窓口へ依頼ください。

※お買い上げ時の電池は、機能や性能を維持するための電池（モーター電池）です。保証期間中は、下部記載のように無償で交換いたします。

※商品に備わっている保護フィルムははがれている場合があります。必ずお買い上げの際に、はがらねばなりません。汚れ、ゴミ、水分などが付着しては発生の原因となります。

保証書 GUARANTEE
This guarantee is valid only in Japan.

本保証書は日本国内でのみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.

製品名(品番)
型式番号
TEL.
ご住所
TEL.
ご氏名
TEL.
お買い上げ日
年 月 日
保証期間
お買い上げ日より1年間

本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。お客様情報につきましては、アフターサービス目的のみ使用いたします。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。お買い上げ後1年間の保証期間内、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万が一異常が生じた場合には、下部記載のように無償で交換いたします。

●保証の対象品目：時計本体（ムーブメント・ケース）および金具/バンド
●保証を受けるための手続き
保証の対象となる修理、調整は、時計と本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げ店にご依頼ください。

●保証の適用除外
上記の保証期間内にあるいは保証対象外であっても、次のような場合には有償修理になります。

- 電池交換（取扱説明書をお読みください。）
●誤ったご使用や不注意による故障または損傷、および不当な修理や改造による故障または損傷
●火災・水害または地震など天災地災による故障または損傷
●ご使用中に生じる外観上の変化（ケース・ガラス・バンドの小キズなど）
●本保証書に記載のないお買い上げ年月日の記載がない場合、あるいは文字が書き換えられた場合
●本保証書のご提示がない場合

製品仕様
クロノグラフ機能 23時間 59分 59秒
ラップスプリット機能 最大100ラップ(各50ラップx2ラン)
タイマー機能 1ch リピートタイマー
アラーム機能 3ch デイリーアラーム
防水機能 5気圧防水
作動温度範囲 0℃～+40℃
携帯精度 平均月差±30秒(気温5℃～35℃において)

素材
ケース プラスチック
ベゼル アルミ
ストラップ ポリウレタン
ガラス アクリルガラス

使用電池
シリーズ名 機種 電池コード
AR05 YK54 CR1620 SB-T17

電池寿命
電池の寿命は、特定機能の使用や頻度により異なりますが約2年間です。

水中では絶対にボタンを操作しないでください。浸水により破損する可能性があります。

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

●その他：
●修理の際は、ムーブメントを交換したり、ムーブメント・ケース・文字板・針・ガラス・りゅうず・ボタン・バンドなどに外観の異なる代替部品を使用する場合があります。また、ケースごとの一斉交換や、修理が困難な場合は同等品との交換になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

弊社製品についての修理その他の情報は、「お買い上げ店」でうけたまわっております。なお、ご不明の点は下記へお問い合わせください。

セイコーウオッチ株式会社 http://www.seiko-watch.co.jp/

全国共通フリーダイヤル 0120-181-671

お客様相談室 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル 〒850-0018 大阪府南区新町1-4-24 大阪府情報新町ビルディング

受付番号 受付年月日 サービス内容 履歴印

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手もとに保存し、必要に応じてご覧ください。

各部の名称
モードの選択
TIME
CHRO
ALARM
TIMER
DATA

タイム TIME

時刻・カレンダーの表示
曜日
タイムゾーン表示
AM/PM表示
月一日
時刻



時刻・コントラストの設定

時刻・コントラストの設定
MODE/ADJUST ボタンを2秒間押し続けると、秒表示が点滅します。
START/STOP ボタンまたは DISPLAY ボタンを押すと0秒に戻ります。

クロノグラフ CHRO

表示の切替
DISPLAY ボタンを押すことに、ラップタイムとスプリットタイムの表示位置が切り替わります。

表示の切替
DISPLAY ボタンを押すことに、ラップタイムとスプリットタイムの表示位置が切り替わります。

計測の開始・停止・保存・リセット

計測の開始・停止・保存・リセット
START/STOP ボタンを押すと、計測が開始されます。
LAP/RESET ボタンを押すとラップタイムが記録され、10秒間ラップ番号と計測されたラップタイムが表示されます。

データ DATA

データの見方
START/STOP ボタンを押して確認したいラン番号を選びます。

データの見方
START/STOP ボタンを押して確認したいラン番号を選びます。

データの更新と削除

データの更新と削除
データの更新
データの削除

■使用上のご注意とお手入れについて

●製品取扱上のご注意

- 警告
●次のような場合、ご使用を中止してください。
●乳幼児の近くで、時計本体や部品を動かさないでください。
●時計から電池を取り出さないでください。

●注意

- 以下の場所での携帯、保管は避けてください。
●水や汗、汚れが付着したままにしてお手入れしないでください。

金具/バンド

- ステンレスバンドも水や汗、汚れをそのままにしておくと、さびやすくなります。
●水や汗、汚れは、早めに柔らかい布でそっと取り除いてください。

●保証と修理について

- 修理や点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際は、お買い上げ店、または弊社お客様相談窓口にご依頼ください。

●アフターサービスについて

●日/月表示順序の選択
●コントラストの設定
●点検調整のための分解掃除（オーバーホール）について

●防水性能について

●防水性能について
お買い上げいただいた時計の防水性能を裏面でご確認の上ご使用ください。

●電池交換後のお願い(システムリセット)

●電池交換後のお願い(システムリセット)
電池交換後、万一異常な表示（認めない表示など）になった場合、以下の操作をしてください。

アラーム ALARM

アラーム
アラーム時刻を1日の中で3つ設定できる3チャンネルのデイリーアラームです。

タイマー
設定した回数分減算を繰り返すリピートタイマーです。

データ
クロノグラフで保存したラップタイム、スプリットタイムなど2ラン分のデータを、確認したり、削除したりすることができます。

バックライト

バックライト
LIGHT ボタンを押すと、バックライトが点灯します。

マークの説明

マークの説明
クロノマーク
タイムゾーンマーク
タイマーマーク
自動バックライトマーク
ベルマーク
電池マーク

タイマー TIMER

タイマーの設定
MODE/ADJUST ボタンを2秒間押し続けると、タイマーの秒表示が点滅します。

タイマーの設定
MODE/ADJUST ボタンを2秒間押し続けると、タイマーの秒表示が点滅します。

タイマーの開始・停止・リセット

タイマーの開始・停止・リセット
START/STOP ボタンを押すと、タイマーが開始します。

計測のメモリー

計測のメモリー
常に最新のラン計測がRUN 01としてメモリーされ、2つのラン(RUN 01、RUN 02)の計測をメモリーすることができます。

アラームのON/OFF

アラームのON/OFF
LAP/RESET ボタンを押すことに、アラーム番号が切り替わります。

アラーム音の停止

アラーム音の停止
設定した時間にアラームが20秒間鳴ります。

データの更新と削除

データの更新と削除
データの更新
データの削除

タイマーの設定

タイマーの設定
MODE/ADJUST ボタンを2秒間押し続けると、タイマーの秒表示が点滅します。

タイマーの開始・停止・リセット

タイマーの開始・停止・リセット
START/STOP ボタンを押すと、タイマーが開始します。

アラームのON/OFF

アラームのON/OFF
LAP/RESET ボタンを押すことに、アラーム番号が切り替わります。

アラーム音の停止

アラーム音の停止
設定した時間にアラームが20秒間鳴ります。