



## メッシュバンド留具操作方法


1) プッシュボタンを押しながらバックルを開きます。




2) ロックしている金具を開きます。




※ 6時側のメッシュバンドは、薄い板材の下を通っています。一番下の隙間です。間違えると破損しますので、ご注意ください。



3) スライドして丁度良い長さに調整します。



4) メッシュバンド裏の凹みを目安に金具の凹部を合せます。



5) ロック金具を元の位置に戻し、しっかり固定します。

