

7B27

BSN7B27-2109

セイコーウォッチ株式会社

# SEIKO

## 取扱説明書

### INSTRUCTIONS

7B27 世界3エリア対応ソーラー電波  
日本・中国・アメリカ

## C-24

この度は弊社製品をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、  
正しくご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。  
なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

※ 金属バンドの調整は、お買い上げ店にご依頼ください。有料の場合があります。お買い上げ店以外ではお取扱いいただけません。お買い上げ店での調整が受けられない場合は、弊社お客様相談窓口へご依頼ください。

## 目次

### 1. この製品について

製品取扱上のご注意	4
特長	8
各部の名称と主なはたらき	10
ボタン A・B について	12
りゅうずについて	13

### 2. ご使用前に

ご使用前に	14
-------	----

### 3. ワールドタイム機能について

ワールドタイム機能の使いかた	16
タイムゾーンを選択する (世界各地の時刻を表示する)	18
タイムゾーン表示と時差一覧	20
ワールドタイム機能 Q&A	22

### 4. 時刻の合わせかた (電波受信)

電波を受信して時刻・日付を合わせる	23
受信範囲について	25
受信ができていないか確認する	28

### 5. ソーラー充電機能について

充電について	34
エネルギーについて	36

### 6. ご注意いただきたいこと

お手入れについて	38
性能と型式について	38
防水性能について	39
耐磁性能について (磁気の影響)	40
バンドについて	42

皮革バンド用三つ折れ式中留 (なかどめ) の使いかた	44
使用電源について	48
ルミブライトについて	49
アフターサービスについて	50

### 7. 困ったときは

強制受信のしかた (手動で電波を受信する)	51
電波の受信ができないとき	53
基準位置について	58
基準位置の合わせかた	59
こんなときは	62
万が一、異常な動きになったとき	66

### 8. 製品仕様

製品仕様	67
------	----

## 製品取扱上のご注意

### 警告

取り扱いを誤った場合に、重症を負うなどの重大な結果になる危険性が想定されることを示します。

#### ・次のような場合、ご使用を中止してください

- 時計本体やバンドが腐食などにより鋭利になった場合
- バンドのピンが飛び出してきた場合
- ※ すぐに、お買い上げ店・弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

#### ・乳幼児の手の届くところに、時計本体や部品を置かないでください

部品を乳幼児が飲み込んでしまうおそれがあります。  
万が一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。

#### ・時計から二次電池を取り出さないでください

- ※ 二次電池について → 使用電源について P.48
- 二次電池の交換には専門知識・技能が必要です。お買い上げ店にご依頼ください。
- 一般の酸化銀電池が組み込まれると、破裂・発熱・発火などのおそれがあります。

### 注意

取り扱いを誤った場合に、軽症を負う危険性や物質的損害をこうむることが想定されることを示します。

#### ・以下の場所での携帯・保管は避けてください

- 揮発性の薬品が発散しているところ (除光液などの化粧品、防虫剤、シンナーなど)
- 5℃～35℃から外れる温度に長期間なるところ
- 高湿度なところ
- 磁気や静電気の影響があるところ
- ホコリの多いところ
- 強い振動のあるところ

#### ・アレルギーやかぶれを起こした場合

ただちに時計の使用をやめ、皮膚科など専門医にご相談ください。

#### ・その他のご注意

- 金属バンドの調整は専門知識・技能が必要です。お買い上げ店にご依頼ください。  
手や指などにけがをする可能性があるほか、部品を紛失する可能性があります。
- 商品の分解・改造はしないでください。
- 乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。  
けがやアレルギーをひき起こすおそれがあります。
- 使用済み電池の処理は自治体の指示に従ってください。
- 上げ時計やペンダント時計の場合、ひもやチェーンの取り扱いにご注意ください。  
衣類や手・首などを傷つけたり、首を締めたりするおそれがあります。

## 警告



この時計はスキューバダイビングや飽和潜水には絶対に使用しないでください

スキューバダイビングや飽和潜水用の時計に必要なとされる過酷な環境を想定した様々な厳しい検査を行っていません。専用のダイバーズウォッチをご使用ください。

## 注意



直接蛇口から水をかけることは避けてください

水道水は非常に水圧が高く、日常生活用強化防水の時計でも防水不良になるおそれがあります。

## 注意



水分のついたまま、りゅうずやボタンを操作しないでください

時計内部に水分が入ることがあります。

※ 万が一、ガラス内面にくもりや水滴が発生し、長時間消えない場合は防水不良です。お早めに、お買い上げ店・弊社お客様相談窓口にご相談ください。



水や汗、汚れが付着したままにしておくのは避けてください

防水時計でもガラスの接着面・パッキンの劣化やステンレスがさびることにより、防水不良になるおそれがあります。



入浴やサウナの際はご使用を避けてください

蒸気や石けん、温泉の成分などが防水性能の劣化を早めることがあります。

## 特長

この時計はワールドタイム機能を搭載したソーラー駆動の電波修正ウォッチです。

- ・タイムゾーンを選択すると、世界各地域の時刻を表示できます。
- ・時刻情報をのせた電波を受信することで正しい時刻を表示します。日本、中国、アメリカの電波を受信することができます。

ワールドタイム機能…………… タイムゾーンを選択すると、そのタイムゾーンにある地域の時刻を表示します。  
→ P.16

電波受信機能…………… 毎日、自動的に電波を受信し、正しい時刻に合わせます。日本・中国・アメリカの標準電波を受信します。手動でも強制的に電波を受信できます。(ワールドタイム機能で受信局を選択します。)  
→ P.23

受信結果表示機能…………… 秒針で、電波の受信結果(成否)を表示します。  
→ P.28

受信レベル表示機能…………… 電波の受信中に、秒針が電波の状況を表示します。(強制受信のみ)  
→ P.51


ソーラー充電機能…………… 文字板の下にあるソーラーセルで、光を電気エネルギーに換え、充電します。フル充電で6ヶ月間動きつづけます。  
→ P.34

エネルギー切れ予告機能…………… 充電が必要なことを秒針の動きで知らせます。  
→ P.36

パワーセーブ機能…………… 光があたらない状態が続いたとき、無駄なエネルギーの消費を抑えます。  
→ P.37

針位置自動修正機能…………… 磁気など外部からの影響で針がずれた場合、自動的にずれを直します。  
→ P.58

## 各部の名称と主なはたらき



10

## 受信レベル表示

【強制受信】 → P.51

H …… 受信レベル高い (50秒位置)  
L …… 受信レベル低い (40秒位置)  
N …… 受信できなかった (20秒位置)

## 標準電波表示

標準電波局があるタイムゾーンを表示

J …… JY (日本)  
B …… BPC (中国)  
W …… WWVB (アメリカ)

## 受信結果表示


【受信結果の確認】 → P.28

Y …… 受信できている (10秒位置)  
N …… 受信できていない (20秒位置)

## タイムゾーン表示

【タイムゾーン選択】 → P.18

代表都市名 …… 世界25エリア



※ タイムゾーン表示の都市名および各表示の位置は、モデル(デザイン)によって異なる場合があります。

11

## ボタンA・Bについて

デザイン性の向上や誤操作の防止のため、指で簡単に押すことのできないものがあります。ボタンの押しかたについては以下を確認してください。



### ■ ボタンA、Bを同時に押すとき

上図でボタンの押しかたを確認してから押してください。ボタンBを先に押し、押したまま離さずにボタンAを押すと、うまく押すことができます。


- ・ ボタンA、Bの両方にへこみがあるとき  
時計が動かないように、右図のようにおさえながら、先が細いものでボタンを押してください。
- ・ ボタンAはへこみがなく、ボタンBはへこみがあるとき  
ボタンAは指で、ボタンBは先が細いものでボタンを押してください。



12

## りゅうずについて

りゅうずには、通常のものとはロックできる構造のもの、2つのタイプがあります。お使いの時計のりゅうずをご確認ください。



※ ねじロック式りゅうずは、ロックすることで、誤動作の防止と防水性の向上をはかることができます。  
※ ねじロック式りゅうずは、ねじを無理にしめるとねじ部をこわす恐れがありますので、ご注意ください。


13

## ご使用前に

### ① エネルギー残量を確認する

秒針の動きを確認して、エネルギーが不足しているときは充電をしてください。

2  
ご使用前に



※ 充電をしても1秒運針にならないとき → こんなときは：充電 P.63


14

### ② 時刻・日付を確認する

※ この時計は、りゅうずを回しても針が動きません。  
時刻または日付を修正するときは、下記のページを参照してください。

2

ご使用前に



※ 受信に成功しても時刻・日付が合わないとき → こんなときは：時刻、針のずれ P.64、日付のずれ P.65

15


## ワールドタイム機能の使いかた

### ■ ワールドタイム機能の特長

・ タイムゾーン（世界の25の地域）を選択することで世界各地の時刻を表示できます。

3

タイムゾーン選択のモードでは、  
選択されているタイムゾーンを秒針で示します。



・ 日本または中国・アメリカのタイムゾーンを選択すると、電波の受信範囲内では、電波を受信して正確な時刻・日付を表示します。

※ 受信範囲の外では電波の受信はできません。 → 受信範囲について P.25

→ タイムゾーンを選択する P.18、 → タイムゾーン表示と時差一覧 P.20

ワールドタイム機能について

16

例：ホノルルの時刻を表示する（タイムゾーンをHNL（ホノルル）に選択する）  
タイムゾーンを選択すると、時刻と連動して日付が変わります。

<変更前>



<変更後>



日本時間 : 6日 10時8分42秒  
ホノルル時間 : 5日 15時8分42秒

3

ワールドタイム機能について

17


## タイムゾーンを選択する（世界各地の時刻を表示する）

### ①の操作後、10秒以内に②の操作を始めてください。

※ ①の状態（針が動いていない状態）が10秒以上続くと、自動的に時刻表示に戻ります。  
時刻表示に戻ったときは、①から操作をやりなおしてください。

3

ワールドタイム機能について



※ ボタンBは指または先の細いもので押してください。  
→ P.12

18

### ① 秒針が停止するまでボタンBを押す（3秒）


▶ 秒針が動いて、現在選択されているタイムゾーンを表示します。

### ② ①の操作後10秒以内に、ボタンAまたはボタンBを押して、秒針を目的地のタイムゾーンに合わせる

▶ ボタンを1回押すと秒針が動き、となりのタイムゾーンに移動します。

タイムゾーンを選択することで、電波の受信局を切り替えます。受信可能地域以外では、電波受信の機能ははたきません。

※ サマータイム (DST) の設定をする時は、目的地のタイムゾーンから+1時間のタイムゾーンに設定してください。



### ③ 時分針の動きが止まってから、10秒間待ちください。（タイムゾーン選択モードが終了）

▶ 秒針が動きはじめます。日付が変わる場合は、日付も動きます。

※ 日付が動いている間は、ボタン・りゅうすの操作はできません。

3

ワールドタイム機能について

19

## タイムゾーン表示と時差一覧

タイムゾーン変更モードでは、以下をめやすに目的地のタイムゾーン表示に秒針を合わせてください。  
サマータイム (DST) の設定をする時は、目的地のタイムゾーンから+1時間のタイムゾーンに設定してください。  
※ 「受信電波局」に△のついたタイムゾーンは、-1時間のタイムゾーンがサマータイム (DST) のときに選択します。  
※ 各表示はモデル (デザイン) によって異なる場合があります。

2017年12月現在

3

ワールドタイム機能について

表示	秒針位置	代表都市名	UTCからの時差	受信電波局	表示	秒針位置	代表都市名	UTCからの時差	受信電波局
LON	0秒	ロンドン	0時間	-	TBU	32秒	ヌクアロファ (トンガタブ島)	+13時間	-
PAR/BER	3秒	パリ/ベルリン	+1時間	-	MDY	34秒	ミッドウェー島	-11時間	-
CAI	6秒	カイロ	+2時間	-	HNL	36秒	ホノルル	-10時間	-
JED	8秒	ジッダ	+3時間	-	ANC	38秒	アンカレッジ	-9時間	-
DXB	11秒	ドバイ	+4時間	-	LAX	41秒	ロサンゼルス	-8時間	WWVB
KHI	13秒	カラチ	+5時間	-	DEN	43秒	デンバー	-7時間	WWVB
DAC	15秒	ダッカ	+6時間	-	CHI	45秒	シカゴ	-6時間	WWVB
BKK	18秒	バンコク	+7時間	-	NYC	48秒	ニューヨーク	-5時間	WWVB
BJS	21秒	北京	+8時間	BPC	SDQ	50秒	サント・ドミンゴ	-4時間	WWVB △
TYO	23秒	東京	+9時間	JJY	RIO	53秒	リオデジャネイロ	-3時間	-
SYD	25秒	シドニー	+10時間	JJY △	FEN	55秒	フェルナンド・デ・ノローニヤ諸島	-2時間	-
NOU	28秒	ヌーメア	+11時間	-	PDL	57秒	アソレス諸島	-1時間	-
WLG	30秒	ウェリントン	+12時間	-					

20

## ■ タイムゾーンと時差について

世界各地には協定世界時 (UTC) を基準にして、その国や地域で共通して使用する標準時があります。  
標準時は国や地域によって決められており、同じ標準時を使う地域全体をタイムゾーンと言います。  
また、地域によっては個別に【サマータイム (DST)】が設定されています。

### 協定世界時 (UTC)

Coordinated Universal Time= コーディネイテッド ユニバーサルタイム  
UTCは国際協定により定められた世界共通の標準時です。全世界で時刻を記録する際に公式な時刻として使われています。天文学的に定められた世界時 (UT) とのずれを補正するため、世界中にある原子時計を元に決められた「国際原子時 (TAI)」にうるう秒を加えて、調整をした時刻がUTCとなります。

### サマータイム (DST) : Daylight Saving Time= デイライト セービングタイム

夏時間のことです。  
夏の日照時間の長いときに、時刻を1時間進めて昼間の時間を長くする制度です。  
サマータイム (DST) の実施期間や実施地域は国によって様々です。

※ 各地域の時差、およびサマータイムは、国または地域の都合により変更される場合があります。  
※ ごく一部の地域では15分、30分単位で時差が設定されている場合があります。(インドなど)

3

ワールドタイム機能について

21

## ワールドタイム機能 Q&A

3

ワールドタイム機能について

- Q: 日本から海外に移動したときは、自動的に現地の時刻になりますか？  
 A: 移動しただけでは現地の時刻になりません。  
 海外に移動したときは、その地域のタイムゾーンを選択してください。  
 タイムゾーンを選択することで、自動的に現地の時刻を表示します。  
 (1時間単位で時差を合わせることができます。)  
 タイムゾーン選択後、電波の受信範囲内では電波を受信して、より正しい現地の時刻に合わせるができます。  
 (タイムゾーンを選択することで、受信する電波の受信局が切り替わります。)
- Q: 海外から日本に戻ってきたときは、自動的に日本の時刻になりますか？  
 A: 移動しただけでは日本の時刻になりません。  
 日本で使う時は「ワールドタイム機能」で日本時間に設定してください。
- Q: タイムゾーンの選択の操作をしている間は針が止まっているので、時刻がずれてしまうのではないですか？  
 A: 内部の回路が時刻を記憶していますので、時刻がずれることはありません。
- Q: 受信範囲ではない地域にタイムゾーンを設定していると、電波を受信しませんか、その間の時計の精度はどうなっていますか？  
 A: その場合は、通常クォーツ時計としてお使いいただけます。(平均月差±15秒)
- Q: 15分、30分単位のタイムゾーンがある地域の時刻に合わせるにはどうすればいいですか？  
 A: 「手動時刻合わせ」の機能をお使いください。  
 →手動時刻合わせのしかた P.54

22

## ■ 自動受信と強制受信

- ・ **自動受信**  
 この時計は、決まった時間に自動的に電波を受信して、時刻・日付を合わせます。  
 午前2時前、午前3時前と午前4時前に行われます。  
 ※ 受信に成功した時点で、自動受信を終了します。

- ・ 窓際など電波を受信しやすい場所に置いてください
- ・ 受信中は動かさないでください  
 → 受信しやすくするために P.30

- ・ **強制受信**  
 自動受信以外に、いつでも任意に電波を受信させることができます。  
 → 強制受信のしかた P.51

- ※ タイムゾーンが日本・中国・アメリカ以外に選択されているときは、電波の受信はできません。  
 → タイムゾーン表示と時差一覧 P.20
- ※ 受信の成否は受信環境によって左右されます。 → 受信しにくい環境 P.31
- ※ 受信範囲の外では電波の受信はできません。 → 受信範囲について P.25
- ※ 受信に成功しても時刻・日付が合わないとき → こんなときは：時刻、針のずれ P.64  
 日付のずれ P.65


24

4 時刻の合わせかた (電波受信)

## 電波を受信して時刻・日付を合わせる

### ■ 電波受信のしくみ

正確な時刻情報をのせた標準電波を受信して、正しい時刻・日付を表示します。  
 標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ「セシウム原子時計」によるものです。



4 時刻の合わせかた (電波受信)


23

## 受信範囲について

この時計は、日本(2局)と中国、アメリカの標準電波を受信します。  
 タイムゾーンを選択することにより、受信する標準電波を切り替えます。  
 → タイムゾーンを選択する P.18

### ■ 受信範囲のめやす：日本 (JJY)

送信所からの受信範囲のめやすは、約1,000kmです。(各送信所を中心に半径1,000km)



NICT (情報通信研究機構) により運用されています。

福島：おおたかどや山 標準電波送信所

周波数：40 kHz

九州：はがね山 標準電波送信所

周波数：60 kHz

※ NICT: National Institute of Information and Communications Technology

※ 受信範囲のめやす内でも、条件(天候・地形・建造物・方角などの影響)により、受信できない場合があります。


→ 受信しにくい環境 P.31

4 時刻の合わせかた (電波受信)

25

■ 受信範囲のめやす：中国 (BPC)

送信所からの受信範囲のめやすは、約1,500kmです。  
(送信所を中心に半径1,500km)



NTSC (中国科学院 国家授時中心) により運用されています。


河南省 商丘市  
商丘 標準電波送信所  
周波数：68.5 kHz

※ NTSC：National Time Service Center

- ※ 1,500kmを超えた範囲でも、条件が良ければ、受信できる場合があります。
- ※ 受信範囲のめやす内でも、条件 (天候・地形・建造物・方角などの影響) により、受信できない場合があります。  
→ 受信しにくい環境 P.31

■ 受信範囲のめやす：アメリカ (WWVB)

送信所からの受信範囲のめやすは、約1,500kmです。  
(送信所を中心に半径1,500km) 範囲内には4つのタイムゾーンがあります。



NIST (米国家標準技術局) により運用されています。

コロラド州デンバー近郊  
フォートコリンズ標準電波送信所  
周波数：60 kHz

※ NIST：National Institute of Standards and Technology

- ※ 1,500kmを超えた範囲でも、条件が良ければ、受信できる場合があります。
- ※ 受信範囲のめやす内でも、条件 (天候・地形・建造物・方角などの影響) により、受信できない場合があります。  
自動受信の時間帯が有利になりますので、自動受信をお勧めします。  
→ 受信しにくい環境 P.31

受信ができているか確認する

■ 受信結果表示について

最後に受信した結果 (成否) を秒針が5秒間表示します。



① ボタンAを1回押して、離す

▶ 秒針が受信結果を表示します。

② 受信ができているか確認する (5秒以内)



※ 5秒経過、または途中でボタンAを押すと時刻表示に戻ります。

■ 受信結果がYになったときは

- 受信ができています。そのままお使いください。  
※ 受信に成功しても時刻・日付が合わないとき → こんなときは：時刻、針のずれ P.64、日付のずれ P.65


■ 受信結果がNになったときは

- 時計を置く場所や向きを変えて、受信させてください。  
受信範囲内でも、条件 (天候・地形・建造物・方角などの影響) により、受信できない場合があります。 → 受信しにくい環境 P.31  
また、受信範囲の外では電波の受信はできません。 → 受信範囲について P.25
- タイムゾーンの設定を確認して、受信させてください。  
日本、中国、アメリカ以外にタイムゾーンを設定すると、電波を受信できません。タイムゾーンの設定を確認してください。 → タイムゾーンを選択する P.18
- 時間帯を変えて受信させてください。(強制受信の場合)  
同じ場所でも時間帯によって受信環境は異なります。電波の特性により、夜間のほうがより受信しやすくなります。
- 電波受信できない地域・場所でお使いのとき、またはどうしても受信がうまくいかないときは、手動で時刻・日付を合わせてください。 → 手動時刻合わせのしかた P.54  
→ 手動日付合わせのしかた P.56



## ■ 受信しやすくするために

- ・ 窓際など電波を受信しやすい場所に置いてください。  
アンテナは9時位置にあります。  
アンテナ部を窓の外や送信所の方向に向けると、より受信しやすくなります。  
※ 送信所の場所 → 受信範囲のめやす：日本 (JJY) P.25、中国 (BPC) P.26、アメリカ (WVVB) P.27
- ・ 受信中は動かさないでください。  
安定した状態で電波を受信するために受信中は時計の向きを変えたり、傾けたりなどせずに、静止した状態にしてください。  
静止していない状態では電波の受信はできません。  
※ 受信中にボタンやリゅうずを操作すると受信がキャンセルされます。
- ・ 就寝前に置く場所  
自動受信は深夜に行われますので、就寝前に時計を送信所の方向の窓際に置くのが理想的です。  
標準電波は送信所からの距離や地形 (ビル等も含む)、天候に影響されます。  
受信しやすい場所を探して試してください。




## △ 注意

- ・ 外部からの影響により誤った電波を受信をしたときは、間違った時刻を表示する場合があります。また、受信場所・電波状況によっては受信できないことがあります。  
このようなときは、受信を行う場所を変えてください。
- ・ 電波が受信できない場合でもクオーツの精度 (平均月差±15秒) で動いています。
- ・ 設備のメンテナンスや落雷の影響などにより停波 (電波停止) することがあります。  
停波に関する情報は、送信所のホームページをご覧ください。弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。

## ・ 送信所のホームページアドレス (2017年12月現在)

日本：情報通信研究機構 (日本標準時グループ) <http://jy.nict.go.jp/>  
 中国：NTSC <http://www.ntsc.ac.cn>  
 アメリカ：NIST <https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/radio-stations/wwvb>


## ■ 受信しにくい環境




- ・ テレビ、冷蔵庫、エアコンなど家庭電化製品の近く
- ・ 携帯電話、パソコン、FAXなどOA機器の近く
- ・ スチール机などの金属製の家具の上や近く




- ・ 工事現場、交通量の多い場所など、電波障害の起こるところ



- ・ 高圧線やテレビ塔、電車の架線の近く



- ・ ビルの中、ビルの谷間や地下



- ・ 乗り物の中 (自動車、電車、飛行機など)

受信のときは、このような場所を避けてください。

## 充電について


### ■ 充電のしかた

文字板に光をあてて充電してください。



快適にご使用いただくために、十分な充電をすることを心がけましょう。

- ※ 充電の際は、時計が高温にならないようにご注意ください。(作動温度範囲は-10℃~+60℃です。)
- ※ 使いはじめ、または充電不足で停止していた時計を駆動させるときは、右ページの表をめやすに十分な充電を行ってください。



以下の状況では充電不足によりエネルギーが切れ、時計が止まる可能性が高くなります。

- ・時計が衣類の袖の中に隠れている
- ・光のあたりにくい環境での使用や保管が続く

### ■ 充電にかかる時間のめやす

以下の時間をめやすに、充電を行ってください。

照度 lx (ルクス)	光源	環境 (めやす)	フル充電まで	確実に1秒運針になるまで	1日ぶん動かすには
500	白熱球	60W 60cm	-	-	5時間
700	蛍光灯	一般オフィス内	-	-	3時間
1000	蛍光灯	30W 70cm	-	120時間	2時間
3000	蛍光灯	30W 20cm	90時間	30時間	30分
5000	蛍光灯	30W 12cm	70時間	24時間	24分
1万	蛍光灯	30W 5cm	25時間	8時間	9分
	太陽光	くもり			
10万	太陽光	快晴 (夏の直射日光下)	8時間	2時間	3分

「確実に1秒運針になるまで」の数値は、止まっていた時計に光をあてて、確実に1秒運針になるまでに必要な充電時間のめやすです。この時間まで充電しなくても1秒運針になりますが、その状態ですぐに2秒運針になることがあります。この時間をめやすに充電してください。

- ※ 秒針の動きで、エネルギー残量を確認することができます。 → ①エネルギー残量を確認する P.14
- ※ 充電に必要な時間は、モデルによって若干異なります。

## エネルギーについて

### ■ エネルギー切れ予告機能について

エネルギー残量が少なくなると、まず、秒針が2秒ごとに動きます(「2秒運針」)。さらに充電がされない状態が続くと、秒針が5秒ごとに動きます(「5秒運針」)。その後、エネルギーが切れると時計が停止します。エネルギー切れ予告機能がはたらいたときは、十分な充電をしてお使いください。

充電のしかた…………… P.34  
充電にかかる時間のめやす…………… P.35

- ※ エネルギー切れ予告機能がはたらいているときは、ボタン・りゅうずを操作しても作動しません。(故障ではありませんので、ご安心ください。)
- ※ 5秒運針中は、時計・分針・日付ともに停止しています。
- ※ 5秒運針中は、自動受信機能がはたらきません。十分な充電後に1秒ごとの運針に戻りましたら、電波を受信して時刻を合わせてください。(自動受信と強制受信 → P.24)

### ■ パワーセーブ機能について

光があたらぬ状態が続くと、パワーセーブ(節電)機能がはたらきます。

※ パワーセーブには、2つのモードがあります。

	パワーセーブ1 光があたらぬ状態が 72時間以上続いた	パワーセーブ2 充電不足の状態が長く続いた
状況	<p>秒針が15秒の位置で停止 時分針・日付も停止 自動受信を行う</p>	<p>秒針が45秒の位置で停止 時分針・日付も停止 自動受信を行わない</p>
対処のしかた	5秒以上光をあてる、またはいずれかのボタンを押すと針が早送りされて現在時刻に戻ります	十分な充電後、必要に応じて時刻を合わせてください

パワーセーブ2について

- ※ 充電をした場合、充電中は【5秒運針】になります。【5秒運針】の間はボタン・りゅうずとも操作できません。
- ※ 長時間続くと、エネルギー残量の低下により、内部で記憶されていた現在時刻の情報が失われます。十分な充電後に1秒ごとの運針に戻ったら、電波を受信して時刻を合わせてください。(自動受信と強制受信 → P.24)

## お手入れについて

- 日ごろからこまめにお手入れしてください**
  - ・りゅうずを引き出して洗わないでください。
  - ・水分や汗、汚れはこまめに柔らかい布でふき取るように心がけてください。
  - ・海水につけた後は、必ず真水でよく洗ってからふき取ってください。
  - ・その際、直接蛇口から水をかけることは避け、容器に水をためるなどしてから洗ってください。
  - ※「非防水」、「日常生活用防水」の場合は、おやめください。
    - 性能と型式について P.38
    - 防水性能について P.39
- りゅうずは時々回してください**
  - ・りゅうずのさびつきを防止するために、時々りゅうずを回してください。
  - ・ねじロック式りゅうずの場合も同様です。
    - りゅうずについて P.13

ご注意ください

6

38

## 性能と型式について

時計の裏ぶたで性能と型式の確認ができます。



※ 上の図は例であり、お買い上げいただいた時計とは異なる場合があります。

## 防水性能について

お買い上げいただいた時計の防水性能を下記の表でご確認の上で使用ください。  
(「P.38」をご覧ください)

裏ぶた表示	防水性能	お取扱方法
防水性能表示なし	非防水です。	水滴がかかったり、汗を多くかく場合には、使用しないで下さい。
WATER RESISTANT	日常生活用防水です。	日常生活での「水がかかる」程度の環境であれば使用できます。 <b>警告</b> 水泳には使用しないで下さい。
WATER RESISTANT 5 BAR	日常生活用強化防水で5気圧防水です。	水泳などのスポーツに使用できます。
WATER RESISTANT 10 (20) BAR	日常生活用強化防水で10(20)気圧防水です。	空気ポンプを使用しないスキューバダイビングに使用できます。

ご注意ください

6

39

## 耐磁性能について (磁気の影響)

この時計は、身近にある磁気の影響を受け、時刻が狂ったり止まったりします。

※ この時計に内蔵されているモーターは磁石を使用しており、外からの強い磁気の影響を受けますが、磁気により時刻が狂っても、「針位置自動修正機能」によって自動的に針位置を修正します。(P.58)

裏ぶた表示	お取扱方法
耐磁性能表示なし	磁気製品より10cm以上遠ざける必要があります。
	磁気製品より5cm以上遠ざける必要があります。 (JIS1種)
	磁気製品より1cm以上遠ざける必要があります。 (JIS2種)

磁気を帯びたことが原因で、携帯使用時の精度めやす範囲を超えている場合、磁気の除去および精度の再調整作業は、保証期間にかかわらず有料とさせていただきます。

ご注意ください

6

40

## 時計に影響を及ぼす身の周りの磁気製品例



ご注意ください

6

41

## バンドについて

バンドは直接肌に触れ、汗やほこりで汚れます。そのため、お手入れが悪いとバンドが早く傷んだり、肌のかぶれ・そで口の汚れなどの原因になります。長くお使いになるためには、こまめなお手入れが必要です。


### ●金属バンド

- ・ステンレスバンドも水や汗・汚れをそのままにしておくと、さびやすくなります。
- ・手入れが悪いと、かぶれやワイシャツのそで口が黄色や金色に汚れる原因になります。
- ・水や汗・汚れは、早めに柔らかな布でふき取ってください。
- ・バンドのすき間の汚れは、水で洗い、柔らかな歯ブラシなどで取り除いてください。(時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護してください。)
- ・残った水分は柔らかな布でふき取ってください。
- ・チタンバンドでも、ピン類には強度に優れたステンレスが使用されているものがあり、ステンレスからさびが発生することがあります。
- ・さびが進行すると、ピンの飛び出しや抜けが発生し、時計を脱落させてしまうことがあります。また、逆に中留が外れなくなることがあります。
- ・万が一、ピンが飛び出している場合は、けがをするおそれがありますので、ただちに使用をやめて修理をご依頼ください。


## 皮革バンド用三つ折れ式中留(なかどめ)の使いかた

皮革バンドには、調整可能な三つ折れ式中留を用いたものがあります。お買い上げの時計の中留が、下記のいずれかにあてはまる場合は、それぞれの操作方法を参照してください。


### A Aタイプ → P.45



### B Bタイプ → P.46



### C Cタイプ → P.47



### ●皮革バンド

- ・水や汗、直射日光に弱く、色落ちや劣化の原因になります。
- ・水がかかったときや汗をかいた後は、すぐに乾いた布などで、吸い取るように軽くふいてください。
- ・直接日光にあたる場所には放置しないでください。
- ・色の薄いバンドは、汚れが目立ちやすいので、ご使用の際はご注意ください。
- ・時計本体が日常生活用強化防水10(20)気圧防水になっているものでも、アクアフリーバンド以外の皮革バンドは、水泳・水仕事などでのご使用はお控えください。

### ●ポリウレタンバンド


- ・光で色があせたり、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。
- ・特に半透明や白色・淡い色のバンドは、他の色を吸着しやすく、また変色をおこします。
- ・汚れたら水で洗い、乾いた布でよくふき取ってください。(時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護してください。)
- ・弾力性がなくなったら取り換えてください。そのまま使い続けるとひび割れが生じバンドが切れやすくなります。

かぶれやアレルギーについて	バンドによるかぶれは、金属や皮革が原因となるアレルギー反応や、汚れ、もしくはバンドとのすれなどの不快感が原因となる場合など、いろいろな発生原因があります。
バンドサイズのめやすについて	バンドは多少余裕をもたせ、通気性をよくしてご使用ください。時計をつけた状態で、指一本入る程度が適当です。




## A Aタイプの使いかた


① バンドを定革、遊革から抜いて、中留を開きます。



② 上箱の底板を下に開きます。




③ ピンをアジャスト穴から外します。バンドを左右にスライドさせ、適切な長さのところまで、ピンをアジャスト穴にもう一度入れます。



④ 底板を閉めます。

※ 底板を押しこみ過ぎないようにしてください。




※ 中留を装着するときはバンド剣先(先端)を定・遊革に入れてから、中留をしっかり留めてください。


## B タイプの使いかた

### ●着脱のしかた

- ① プッシュボタンを両側から押しながらバンドを定革・遊革から抜いて、中留を開きます。




- ② バンドの剣先(先端)を定革・遊革に入れてから、上箱を上からしっかり押さえて留めます。




### ●バンドの長さを調節するには

- ① プッシュボタンを両側から押しながらバンドを定革・遊革から抜いて、中留を開きます。



- ② もう一度プッシュボタンを押し、底板を下に開きます。




ご注意ください

6


46

## C タイプの使いかた


- ① プッシュボタンを両側から押しながら中留を開きます。




- ② ピンをアジャスト穴から外します。バンドを左右にスライドさせ、適切な長さのところで、ピンをアジャスト穴に入れます。上箱を押して、中留を留めます。



- ③ ピンをアジャスト穴から外します。バンドを左右にスライドさせ、適切な長さのところで、ピンをアジャスト穴に入れます。



- ④ 底板を閉めます。



ご注意ください

6

47

## 使用電源について

この時計には、一般の酸化銀電池とは異なる専用の二次電池を使用しています。二次電池とは、乾電池やボタン電池のような使い捨ての電池とは異なり、充電と放電をしながら繰り返し使用可能な電池です。長期的な使用や使用環境により、容量や充電効率が少しずつ低下する場合があります。また、長期間使用すると、機械部品の磨耗や汚れ、潤滑油の劣化等によって持続時間が短くなる場合があります。性能が低下し始めたら修理にお出ください。

### ⚠警告

#### 二次電池交換時のご注意

- ・二次電池は取り出さないでください。
- ・二次電池の交換には専門知識・技能が必要です。お買い上げ店にご依頼ください。
- ・一般の酸化銀電池が組み込まれると、破裂、発熱、発火などのおそれがあります。

#### ※ 過充電防止機能

フル充電までの所要時間を超過して充電しても、時計が破損することはありません。二次電池がフル充電になると、それ以上充電されないように、自動的に過充電防止機能がはたります。

※ フル充電までの所要時間については「充電にかかる時間のめやす P.35」を参照してください。

ご注意ください

6

48

### ⚠警告

#### 充電時のご注意

- ・充電の際、撮影用ライト、スポットライト、白熱ライト(球)などに、近づけ過ぎると、時計が高温になり内部の部品等が損傷を受けるおそれがありますのでおやめください。
- ・太陽光にて充電する際も、車のダッシュボード等では、かなりの高温となり故障の原因となる場合がありますので、おやめください。
- ・時計が60℃以上にならないようにしてください。

## ルミブライツについて

ルミブライツは、太陽光や照明のあかりを短時間(約10分間:500ルクス以上)で吸収して蓄え、暗い中で長時間(約3時間~5時間)発光します。光が当たらなくなると輝度(明るさ)は、時間の経過とともに弱まります。なお、光を蓄える際の光の強さや光の吸収度合いとルミブライツの面積によって、発光する時間や見え方に差が生じます。

※ ルミブライツ付きの時計が対象です。

※ 一般的には明るい所から暗い所へ入った場合、人の目はすぐには順応しません。初めはものが見にくいですが、時間の経過と共に見やすくなってきます。(目の暗順応)

※ ルミブライツは、放射能などの有害物質をまったく含んでいない環境・人に安全な蓄光(蓄えた光を放出する)塗料です。

ご注意ください

6

49

## アフターサービスについて

### ●保証と修理について

- ・修理や点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際は、お買い上げ店、または弊社お客様相談窓口にご依頼ください。
- ・保証期間内に不具合が生じた場合は、必ず保証書を添えてお買い上げ店へお持ちください。
- ・保証内容は保証書に記載したとおりです。
- ・保証書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- ・保証期間終了後については、修理によって機能が維持できる場合には、ご要望により有料修理させていただきます。

### ●補修性能部品について

- ・この時計の補修性能部品の保有期間は通常7年を基準としています。補修性能部品とは、時計の機能を維持するために必要な修理用部品です。
- ・修理の際、外観の異なる代替部品を使用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

### ●点検調整のための分解掃除（オーバーホール）について

- ・長くご愛用いただくために、3年～4年に1度程度の点検調整のための分解掃除（オーバーホール）をおすすめします。ご使用状況によっては、機械の保油状態が損なわれたり、油の汚れなどによって部品が磨耗し、止まりにいたることがあります。またバッキンなどの部品の劣化が進み、汗や水分の浸入などで防水性能が損なわれる場合があります。
- ・点検調整のための分解掃除（オーバーホール）は、「純正部品」とご指定の上、お買い上げ店にご依頼ください。その際、バッキンやばね棒の交換もあわせてご依頼ください。
- ・点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際には、ムーブメント交換となる場合もあります。

ご注意ください


6

50

## 強制受信のしかた（手で電波を受信する）

### ① 時計を置く

時計を電波が受信しやすい場所に置きます。



- 受信しやすくするために P.30
- 受信しにくい環境 P.31
- ※ 受信範囲の外では、受信はできません。
- 受信範囲について P.25

### ② 秒針が0秒位置に移動するまでボタンAを押す(3秒)

秒針が移動して、0秒位置に停止してから受信がはじまります。



- ※ タイムゾーンを日本、中国、アメリカ以外に選択している場合、秒針が0秒位置に移動しません。（強制受信はできません。）選択されているタイムゾーンを確認してください。
- タイムゾーンを選択する P.18

次のページに続く

困ったときは

7

51

### ③ 時計を置いたまま、数分待つ（最長12分）

▶ 秒針が1秒ごとに動いたら、受信終了です。

受信には時間がかかります。（最長12分）  
※ 電波の状況によります。

<受信が終了するまでの表示>

秒針が受信レベルを示します。（毎分更新）

受信レベル	高い：H	低い：L
表示		
電波の状況	受信しやすい	受信しにくい

※ 秒針の動きにとまない、分針が1分ずつ動きます。

困ったときは

7

52


### ④ 秒針が1秒ごとに動いたら、受信ができたか確認する

受信が終了したら、受信ができたか確認してください。

- 受信結果表示について P.28
- ※ 日付が動いている間は、ボタン・りゅうずの操作はできません。

<受信ができなかったとき>

秒針が受信結果「N」を示します。



5秒後に時刻表示に戻ります。

→ 受信結果がNになったときは P.29

## 電波の受信ができないとき

電波の受信ができないときは、以下のページを確認してください。

- ・電波の受信範囲内で受信ができないとき → こんなときは：電波受信 P.63  
電波の受信ができないため、時刻・日付を合わせられないときは、手で時刻・日付を合わせてください。  
→ 手動時刻合わせのしかた P.54  
→ 手動日付合わせのしかた P.56  
※ 電波受信の範囲は「受信範囲について P.25」をご確認ください。
- ・電波受信範囲の外で使うとき  
お使いの地域のタイムゾーンを選択してください。  
→ タイムゾーンを選択する P.18  
タイムゾーンを選択しても、時刻・日付が合わないときは、手で時刻・日付を合わせてください。

困ったときは

7

53

### ■ 手動時刻合わせのしかた

電波の受信範囲外などの電波が受信できない環境で継続的に使用する場合、手動で時刻を合わせてください。

→ 受信範囲について P.25

- ・ 再び受信可能な環境で使うときは、電波を受信して時刻を合わせてください。  
→ 自動受信と強制受信 P.24
- ・ 時刻を修正するときは、日付が運動して動きます。

※ 電波が受信できない場合でも、通常のクォーツ時計と同じ精度でお使いいただけます。(平均月差±15秒)  
※ 手動時刻合わせの後で電波を受信したときは、受信した時刻を表示します。



- ※ 操作前にりゅうずのロックを外し、操作後ロックしてください。 → P.13
- ※ 手動時刻合わせのモードに入ると、電波受信結果のデータが失われるため、受信結果を確認しても「N」と表示されます。
- ※ 日付が変わるところが午前0時です。午前・午後に注意して時刻を合わせてください。

### ① りゅうずを2段引く

▶ 秒針が0秒位置に移動し、停止します。  
手動時刻合わせのモードに入ります。

### ② ボタンAを押して時刻を合わせる

1分送り	1回押して離す
連続送り	2秒以上押し続けると連続で動き出し、もう一度押すと止まる

※ りゅうずを回しても針は動きません。

### ③ 時報などに合わせてりゅうずを押し戻す


▶ 操作は完了です。時計が動きはじめます。

### ■ 手動日付合わせのしかた

電波の受信範囲外などの電波が受信できない環境で、自動で日付が変わらない場合（小の月から大の月が変わる際など）は、手動で日付を合わせてください。

- ・ 日付は、時刻に関係なく単独で合わせることができます。
- ・ 再び受信可能な環境で使うときは、電波を受信して時刻を合わせてください。  
→ 自動受信と強制受信 P.24


※ 手動日付合わせの後で電波を受信したときは、受信した日付を表示します。  
※ 電波の受信に成功しても日付が合わないときは、日付の基準位置がずれていると考えられます。  
→ 日付・時分針の基準位置を合わせる P.59



※ 操作前にりゅうずのロックを外し、操作後ロックしてください。 → P.13

### ① りゅうずを1段引く

▶ 手動日付合わせのモードに入ります。



### ② ボタンAを押して日付けを合わせる

1日送り	1回押して離す
連続送り	2秒以上押し続けると連続で動き出し、もう一度押すと止まる

※ りゅうずを回しても針は動きません。  
※ 日付が動いている間はボタンの操作はできません。  
※ 日付を進めて合わせます。逆に戻すことはできません。

### ③ りゅうずを押し戻す

▶ 操作は完了です。

## 基準位置について

電波の受信に成功しても時刻・日付が合わないときは、基準位置がずれていることが考えられます。

基準位置がずれる理由は、以下の原因が考えられます。

- ・ 強い衝撃を受けたとき : 落とす、強くぶつけるなどの衝撃によってずれることがあります。
- ・ 磁気の影響を受けたとき : 磁気を発するものに近づけることでずれることがあります。

→ 時計に影響を及ぼす身の周りの磁気製品例 P.41

【針の基準位置がずれている】状態とは、体重計に例えると「メーターのゼロ位置が合っていないために、正しい体重が表示できない」ということです。

### ■ 針位置自動修正機能（時分針の基準位置合わせ）

時分秒針には、基準位置がずれたときに自動的に修正する「針位置自動修正機能」があります。針位置自動修正機能がはたらくのは、時分針は12時間に1回（午前・午後12時）、秒針は1分に1回です。

※ この機能は、衝撃や磁気による影響（外的要因）で、針がずれてしまったときにはたつきます。

※ 時計の精度や製造上の微細なずれを修正する機能ではありません。

※ 時分針の基準位置は手動でも修正することができます。 → 日付・時分針の基準位置を合わせる P.59

### ■ 日付の基準位置合わせ

日付の基準位置は自動では修正されないため、手動で合わせる必要があります。

→ 日付・時分針の基準位置を合わせる P.59

困ったときは

7


58

## 基準位置の合わせかた

### ■ 日付・時分針の基準位置を合わせる

日付の基準位置は「1」（1日）です。

時分針の基準位置は「午前0時0分」です。



基準位置がずれていると、電波を受信しても、正しい日付・時刻が表示できません。

基準位置を合わせることで、日付・時刻の遅れ・進みが修正されます。

日付の数字が日付窓の中心からずれている場合も、この操作で修正することができます。

基準位置を合わせるときは、次のページの操作をしてください。

困ったときは

7


59

### ■ 日付・時分針の基準位置を合わせる（つづき）

①の操作後、日付が止まってから10秒以内に、②の操作を始めてください。

※ 日付が止まった状態が10秒以上続くと、自動的に時刻表示に戻ります。

時刻表示に戻ったときは、操作をやりなおしてください。



困ったときは

7

※ りゅうずは引き出さないでください。

※ ボタンBは指または先の細いもので押してください。  
→ P.12

#### ① 秒針が13秒位置に停止するまでボタンA・Bを同時に押す（3秒）

▶ 日付の基準位置合わせのモードに入ります。日付が動き、基準位置で止まります。

※ ボタンBを先に押し、押したまま離さずにボタンAを押すと、うまく押すことができます。


※ 日付が動いている間は、ボタン操作はできません。

#### ② 日付が止まってから10秒以内にボタンBを押して、日付を「1」にする

▶ 「1」の数字が、日付窓の中心になるように合わせてください。

※ 「1」が表示されている場合は、③の操作へ

連続送り	2秒以上押し続けると連続で動き出し、もう一度押すと止まる
微調整	断続的に押すと少しずつ進む



#### ③ 秒針が0秒位置に停止するまでボタンAを押す（2秒）

▶ 時分針の基準位置合わせのモードに入ります。

※ 正しい時刻が表示されている場合は⑤の操作へ

#### ④ ボタンBを1回押して離す

▶ 時分針が動き、「午前0時0分」に停止します。

#### ⑤ 操作が終了したら10秒間放置する

▶ 自動的に基準位置合わせのモードが終了し、秒針と時分針が動き始めます。

時刻表示の状態に戻ったら、時刻・日付が合っているか確認してください。

時刻・日付が合っていない場合は時刻・日付を合わせてください。

電波を受信して時刻・日付を合わせる強制受信のしかた → P.51

電波の受信ができないとき  
手動時刻合わせのしかた → P.54

手動日付合わせのしかた → P.56

困ったときは

7

60

61



## こんなときは

状態		対処方法	参照ページ
針の動き	秒針が2秒ごとに運針している	エネルギー切れ予告機能がはたらいている (P.36) 秒針が1秒ごとに運針するまで、十分な充電をしてください。 携帯中は、なるべく時計が袖などに隠れないように気をつけてください。	P.36
	秒針が5秒ごとに運針している	また、時計を外した際にもなるべく明るい場所に置くことを心がけてください。	
	秒針が15秒位置で停止している状態から動きだした	パワーセーブ機能がはたらいていた (P.37) 光があたると、針が早送りされて現在時刻に戻ります。 現在時刻に戻ったら、そのままお使いください。(異常な動きではありません。)	-
	秒針が45秒位置で停止している状態から動きだした	パワーセーブ機能がはたらいていた (P.37) ① 秒針が1秒ごとに運針するまで、十分な充電をしてください。 ② その後、時刻が合っていない場合は、必要に応じて電波を受信してください。	P.34 P.23
	ボタン操作をしていないのに針が早送りされ、その後は1秒ごとに運針している	パワーセーブ機能がはたらいていた (P.37) 針位置自動修正機能がはたらいた (P.58) そのまま何もせずにお使いください。(異常な動きではありません。)	-

困ったときは

7

62

状態		対処方法	参照ページ
電波受信	受信できない	受信中は時計を動かさなくてください。 受信には時間がかかるので、最長12分お待ちください。 受信しやすい環境に時計を置きなおして受信をしてください。	P.30 P.51 P.30
	受信結果表示が「N (受信できていない)」になる	標準電波送信所の都合で電波を止めている。(停波) 停波に関する情報は、送信所を運営する機関のホームページを参照してください。 電波が受信できるタイムゾーンに再設定してください。	P.32 P.18 P.25
充電	止まっていた時計を充電しても1秒運針にならない	照度によって充電にかかる時間は変わります。 「充電にかかる時間のめやす」を参考に、充電を行なってください。 時計内部のシステムが不安定になっています。 「万が一、異常な動きになったとき」を参照し、操作をしてください。	P.35 P.66

困ったときは

7

63

状態		対処方法	参照ページ
時刻、針のずれ	時計が一時的に進む、または遅れる	① より受信しやすい環境で受信するようにしてください。 ② 必要に応じて強制受信をしてください。 ① 時計を置いたところ、または寒いところに放置した場合、常温に戻れば元の精度に戻ります。 ② その後、時刻が合っていない場合は、必要に応じて強制受信をしてください。 ③ 元に戻らない場合は、お買い上げ店にご相談ください。	P.30 P.51 - P.51 -
	分・秒は合っているが、時刻が1時間単位ですれている	選択されているタイムゾーンを確認し、使用する地域のタイムゾーンに合わせてください。	P.18
	受信に成功したのに時刻がずれている	① 針位置自動修正機能がはたらいて、自動的に修正されます。何もせずにそのままお使いください。針位置自動修正機能がはたらくのは、秒針は1分に1回、時分針は午前・午後12時です。 お急ぎの場合は、時刻を手動で修正してください。	P.58 P.54
	「受信結果表示」や「受信レベル表示」で秒針の位置がずれている	② 針のずれが修正されない場合は、「万が一、異常な動きになったとき」を参照し、操作をしてください。 ③ ②の操作を行っても、針のずれが修正されない場合は、お買い上げ店にご相談ください。	P.66 -

困ったときは

7

64

状態		対処方法	参照ページ
日付のずれ	受信成功後、時刻は合っているが日付が合っていない	日付の基準位置を正しい位置、「1」(1日)にしてください。	P.59
操作	ボタン、りゅうずが機能しない(操作しても動かない)	秒針が1秒ごとに運針するまで、十分な充電をしてください。 設定の操作直後で、日付が動いている途中の場合、そのままお待ちください。日付の動きが止まれば操作できるようになります。	P.34
	設定中に操作がわからなくなった	① りゅうずが引き出されている場合は、りゅうずを戻してください。 ② 最大9分で1分ごとの運針に戻ります。 ③ その後で、改めて操作をやりなおしてください。	-
その他	ガラスのくもりが消えない	お買い上げ店にご相談ください。	-

※ 記載以外の現象はお買い上げ店にご相談ください。

困ったときは


7

65

## 万が一、異常な動きになったとき

万が一、異常な動きになったとき、または十分な充電を行なっても1秒運針にならないときは、①～③の操作を行い、その後基準位置合わせとタイムゾーン選択をしてください。

### ■ システムリセットをする



困ったときは

7

※ 操作前にりゅうずのロックを外し、操作後ロックしてください。 → P.13  
(注) ボタンBを先に押し、押したまま離さずにボタンAを押すと、うまく押すことができます。

66

#### ① りゅうずを2段引く

▶ 秒針が0秒位置で停止します。

#### ② ボタンA・Bを同時に3秒押して離す<sup>(注)</sup>

▶ 離してから約5秒後に秒針が1回転し0秒位置に停止します。  
その後、時分針が動き0時0分に停止します。

#### ③ 0時0分0秒に停止したらりゅうずを戻す

▶ 0時0分0秒から秒針が動きます。

※ システムリセット後はタイムゾーンがLONになります。  
システムリセット完了後、次の操作を行ってください。

- ・ 基準位置を合わせる → P.59 - 61
- ・ タイムゾーンを選択する → P.18 - 19
- ・ 時刻を合わせる(強制受信のしかた) → P.51 - 52

## 製品仕様

1. 基本機能 …… 基本時計3針(時・分・秒針)、日付表示
2. 水晶振動数 …… 32,768Hz (Hz=1秒間の振動数)
3. 精度 …… 平均月差 ±15秒以内(電波受信による時刻修正が行なわれない場合、かつ気温5℃～35℃において腕に着けた場合)
4. 作動温度範囲 …… -10℃～+60℃
5. 駆動方式 …… ステップモーター式(時・分針、秒針、日付)
6. 使用電源 …… 専用二次電池: 1個
7. 持続時間 …… 約6ヶ月(フル充電で、パワーセーブが作動しない場合)  
※ フル充電をした状態からパワーセーブが作動した場合は最大約1.5年
8. 電波受信機能 …… 自動受信(午前2時前、3時前、4時前)  
※ 受信状況によって異なる  
※ 受信から次の受信までは上記クォーツの精度で動く  
※ 強制受信機能付
9. 電子回路 …… 発振、分周、駆動、受信回路: IC 3個

※ 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

製品仕様

8

67

通話料無料 0120-612-911

お客様相談室

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ビル

〒550-0013 大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビルディング

セイコーウォッチ株式会社

<https://www.seikowatches.com/>